

スプリング式端子接続形超薄形変換器 **M6S** シリーズ

<b>取扱説明書</b>	PC スペック形	形式
	<b>ユニバーサル入力変換器</b>	<b>M6SXU</b>

## ご使用いただく前に

このたびは、EM・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

・変換器 .....1 台

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、形式表示で確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。コンフィギュレーションは PC にて設定可能です。詳細は、コンフィギュレータソフトウェア（形式：M6CFG）の取扱説明書をご参照下さい。コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページ <http://www.m-system.co.jp> よりダウンロードが可能です。

### ●取扱いについて

・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -20 ~ +55℃ を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

### ●配線について

- ・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

### ●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

## ご注意事項


### ●EC 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は設置カテゴリ II、汚染度 2、最高使用電圧 300V の使用に適合しています。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。また、本器の入力出力間の絶縁能力は基本絶縁です。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・ユニットの電源、入出力にはノイズフィルタを入れて下さい。(NAC - 04 - 472 コーセル社製、ZCAT3035 - 1330 TDK 社製または相当品をご使用下さい。)
- ・高度 2000 m 以下でご使用下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

### ●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力  
側面スペック表示で定格電圧をご確認下さい。  
交流電源：定格電圧 100 ~ 240 VAC の場合  
AC 90 ~ 264 V、47 ~ 66 Hz、2 VA 以下  
直流電源：定格電圧 24 VDC の場合  
DC 24 V ± 10 %、約 0.5 W

## 各部の名称




## 取付方法

本体はスライダのある方を下にして DIN レールに取付けて下さい。ベース（形式:M6SBS）に取付ける場合は、ベースの取扱説明書を参照して下さい。


### ■取付ける場合

- ①本体裏面上側のフックを DIN レールに掛けます。
- ②本体下側を押込みます。



### ■取外す場合


- ①マイナスドライバなどでスライダを下に押し下げます。
- ②手前に引いて本体下側を取外します。
- ③本体上側を DIN レールから取外します。



## 接 続


各端子の接続は下図もしくは本体側面の結線図を参考にしてください。

### 外形寸法図（単位：mm）



※1、ドライバは、先端サイズ 刃幅3.8mm以下、刃厚0.5～0.6mm程度のマイナスドライバを使用して下さい。

## 端子接続図



※1、DC電源時のみコネクタより電源供給可能です。

### ■電線の接続について


#### 適用電線サイズ

- ・単線:  $0.2 \sim 2.5 \text{ mm}^2$  ( $\phi 0.55 \sim 1.75$ )
- ・より線:  $0.2 \sim 2.5 \text{ mm}^2$  (接触不良の原因になりますので、半田上げはしないで下さい。)
- ・棒形端子:  $0.2 \sim 1.5 \text{ mm}^2$  ( $\phi 0.55 \sim 1.35$ )  
(推奨端子 ニチフ製 TC 1.25 - 11)


電線の被覆は 8 mm 剥離して下さい。




#### ●接続方法




- ① ドライバの先端をスプリング端子とケースの間に奥まで差込みます。奥まで差込むとドライバーは固定されます。



- ② ドライバの先端の刃厚が薄く、電線の挿入口の開きが不十分な場合は、ドライバーを矢印の方向に傾けて電線を挿入して下さい。




- ③ 電線の先が挿入口の奥に当たるまで挿入し、電線を押さえたままドライバーを引抜きます。被覆部を端子に挟まないように注意して下さい。




## パネル図

■前面図（開蓋時）



■側面図



## コンフィギュレーション

入出力の種類の種類には、PCによるコンフィギュレーションに加えてディップスイッチの設定が必要です。PCによるコンフィギュレーションについては、コンフィギュレータソフトウェア（形式：M6CFG）の取扱説明書をご参照下さい。

[表 1] 出力範囲

出力範囲	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8
DC 0 ~ 20 mA <sup>*1</sup>	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
DC -5 ~ +5 V	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
DC -10 ~ +10 V	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON

\* 1、出力信号を DC 0 ~ 1 mA でご使用になる場合に限り、以下の設定として下さい。

	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8
DC 0 ~ 1 mA	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

[表 2] 入力の種類



入力の種類	SW2-1	SW2-2	SW2-3	SW2-4	SW3
直流入力	ON	ON	OFF	OFF	ON
熱電対入力	OFF	OFF	ON	OFF	ON
測温抵抗体入力	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
ポテンショメータ入力	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

## 点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②被覆部が端子に挟まれていませんか。
- ③ディップスイッチは適切な位置に設定されていますか。
- ④供給電源の電圧は正常ですか。  
端子番号⑦-⑧間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
- ⑤入力信号は正常ですか。  
入力値が0～100%の範囲内であれば正常です。  
熱電対入力、測温抵抗体入力、ポテンショメータ入力の場合に入力が断線していると、バーンアウト設定により出力が100%以上(下方の場合は0%以下)になり、表示ランプが変わりますので、このようなときは断線していないか確認して下さい。
- ⑥出力信号は正常ですか。  
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

## 表示ランプの点滅仕様

本器は状態表示ランプを通して変換器の内部状態を知らせるようになっていました。状態表示ランプの点滅パターンを以下に示します。下記に示すパターンで「┌」は消灯期間を、「┐」は点灯期間を表します。

変換器の状態	点滅パターン
正常動作モード	
バーンアウトモード	
異常動作モード	

┌┐ 80ms

## 保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

### ■校 正

10分以上通電した後、入力信号を0、25、50、75、100%の順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ0、25、50、75、100%であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、コンフィギュレータソフトウェア(形式: M6CFG)の取扱説明書を参照して調整して下さい。

## 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。