MSYSTEM

パネル埋込形電力マルチメータ *54·UNIT* シリーズ



^{4点指示形} 零相電圧メータ

形 式 54Z

目次

ご使用いただく前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
雷対策······2
保 証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
接 続
結線図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配 線
赤外線通信によるコンフィギュレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
表示と文字表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ボタン操作フローチャート・・・・・・5
設定メニュー操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入力設定の第3階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーグラフ設定の第3階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
接点入出力設定の第3階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アナログ出力設定の第3階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警報設定の第3階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示設定の第3階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メンテナンスの第3階層メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げ いただき誠にありがとうございます。本器をご使用いた だく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・零相電圧メータ
 (本体+ストッパ2個+ガスケット).....1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡 単な保守方法について記載したものです。

コンフィギュレーションは PC でも可能です。詳細は、 コンフィギュレータソフトウェア(形式:54ZCFG)の 取扱説明書をご参照下さい。

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームペー ジ http://www.m-system.co.jp よりダウンロードが可能 です。

ご注意事項

●補助電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
 交流電源:定格電圧 100 ~ 240 VAC の場合
- 85~264 V AC、50 / 60 Hz、 100 V AC のとき 7 VA 以下 200 V AC のとき 10 VA 以下 264 V AC のとき 10 VA 以下 直流電源:定格電圧 110~240 V DC の場合
- 99~264 V DC、5 W 以下
- ●取扱いについて
- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため 必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・雨、水滴、日光の直接当たる場所は避けて下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・液晶表示器は見る角度(視野角)によりコントラスト が変化します。最適な視野角となる位置へ取付けて下 さい。
- ・本体前面の液晶表示器に衝撃を与えないで下さい。破 損の原因となります。

・ガスケットの取付方法

保護構造が必要な場合は、パネルに取付時、ガスケットを挟んで固定して下さい。

ストッパ取付けの場合、出荷時の状態からガスケット を裏返して、穴位置が下図のように、右上と左下の位 置になるように固定して下さい。

・ストッパ取付の場合



●配線について

- ・安全のため接続は電気工事、電機配線などの専門の技 術を有する人が行って下さい。
- ・配線は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ライン など)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能
 を満足するには10分の通電が必要です。
- ・本器は検定付計器ではありません。計量法で検定付計 器の使用が義務付けられている取引用計器および証明 用計器としてはご使用になれません。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内 に設置して下さい。
- ・高度 2000 m 以下でご使用下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専 用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しており ます。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。



各部の名称



接 続

外形寸法図 (単位:mm)



取付寸法図 (単位:mm)

- ■パネルカット寸法図
- ・取付ねじを使用する場合(ストッパは取外して下さい)



・ストッパを使用する場合(取付ねじは取外して下さい)



取付板厚:2~15





U VT

v

V}Ev

Uu

U.

P1

P2

P3

■線間電圧入力

電源側

負荷側

RST

■外部インタフェース



注)形式コードの選択により異なります。

■相電圧入力



(+)(-)

外部接点入力1

外部接点入力2





Vf

EXT

IN1+

EXT

EXT

IN2+

EXT

IN2-

IN1-

配 線

■M3 ねじ(外部接点入力、アナログ出力、補助電源) 締 付 ト ル ク : 0.6 N·m

■M4 ねじ(電圧入力、零相電圧入力、警報出力) 締 付 ト ル ク: 1.4 N·m



赤外線通信によるコンフィギュレーション



- 注1) 赤外線通信使用時は、ROT→ ボタンを長押しして54Zを赤外線通信モード(IR-READY表示)にする必要があります。 赤外線通信モードで ROT→ ボタンを長押しすると、赤外線通信モードが解除されます。 赤外線通信モード時、アナログ出力の機能は停止します。
- 注2)赤外線通信モードは、1対1でのみ通信可能です。2台以上の54Zを同時に赤外線通信モードにしないで下さい。

表示と文字表記

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	Α	В	С	D	E	F	G	Η	I	J	Κ	L	Μ	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	۷	W	Х	Y	Ζ
8	1	2	3	Ч	5	Б	η	8	9	-	8	Ь	E	d	Ε	F	6	Н	1	IJ	μ	L	ñ	n	ο	ρ	9	r	5	Ł	U	U	<u>u</u> -	ū	Ч	=

ボタン操作フローチャート

■表示内容



■ボタン操作

ボタン	機	能
	通常モード	設定モード
MAIN ←	切換表示	左
ROT →	電圧表示、相/線間切換	右
SMENU I	-	ৰ
MODE t	地絡検出表示	上
► XAM	集計(最大・最小)値表示	メニュー選択・設定値変更
PRG ESC	-	メニュー・設定変更キャンセル
MAIN← 長押し	マイデフォルト表示に切換	-
PRG ESC 長押し	設定モードに切換	-
ROT→ 長押し	赤外線通信モードに切換	-
SMENU↓ 長押し	ショートカットメニューの表示	-



■表示切換操作

MAIN・ ボタンを押すと、表示項目が切換えられます。ボタンを続けて押すことにより、表示項目を順次切換えられます。



表示項目は出荷時設定を示しています。これらは任意の項目を設定することが可能です。 MAX J ボタンを押すと、現在の画面の表示項目の最大値、最小値に切換えできます。 例えば、画面番号16の電圧表示画面で MAX J ボタンを押すと、下図のように画面が切換わります。

MAX 🖊											
	1		16		1 MA	X	17	1 MIN	1	18]
	R	1相電圧	V		R	最大1相電圧	V	R	最小1相電圧	V	
	S	2相電圧	V	_	S	最大2相電圧	V	S	最小2相電圧	V	
	Τ.	3相電圧	V		Т	最大3相電圧	V	Т	最小3相電圧	V	
		周波数	Hz			最大周波数	Hz		最小周波数	Hz	

ROT→ ボタンを押すと、現在の表示項目のうち、相電圧と線間電圧の相/線を切換えできます。

●表示項目一覧

線記号	記号	単位	内容
	NULL		表示なし
VO	VO	V	零相電圧
MV0	MV0	V	最大零相電圧
RS	U12	V	1-2線間電圧
ST	U23	V	2-3線間電圧
RT	U31	V	3-1線間電圧
R	U1	V	1 相電圧
S	U2	V	2 相電圧
Т	U3	V	3 相電圧
	F	Hz	交流周波数

■ショートカットメニュー操作

「SMENU →」ボタン長押しで、4行目にショートカットメニューを表示します。

______ ショートカットメニューでは、メニューから選択することで警報解除等の操作を行うことができます。 下図のように SMENU↓ ボタンでメニューを1つ進めます。

MAX J ボタンでメニューを決定、PRG ESC ボタンでショートカットメニューをキャンセルして前の表示に戻ります。



設定メニュー操作

■設定メニューに入る操作

LCD 表示とボタン操作により本器の設定を参照・変更 することができます。

設定メニューへは、計測値を表示している動作中に PRGESC ボタンを1秒以上長押しすることにより、切換 えできます。 PRGESC ボタンを1秒以上長押しすると、 計測値の表示が消え、下図のようにLCD4桁目に「0000」 を表示します。

***8888

この「0000」は、設定メニューに入るためのパスコード の入力で、パスコードが一致しない限り、設定メニュー に入ることはできません。

また、赤外線通信経由で設定メニューに入る操作そのものを禁止することができ、その場合、PRGESC ボタンを 1秒以上長押ししても「0000」の表示には切換わりません。

パスコードの入力は、 MAIN+ ROT→ SMENU+ MODE+ の 4つのボタンで行います。

SMENU+ MODE + ボタンで選択中の桁(点滅表示の桁)の 値を加減します。

MAIN+ ROT+ ボタンで選択桁を左右に変更します。

以下に操作例を記述します。値の増減は選択時だけでは なく、値の繰上がり、繰下がりによって左の桁にも影響 することに注意して下さい。

このパスコードの入力方法は、設定メニュー中の他の設 定値入力でも同様です。



 MAIN+
 ROT+
 SMENU+
 MODE+
 ボタンで入力したいパス

 コードに数字を変更後、
 MAX+
 ボタンを押すと、表示

 中の数字をパスコードとして入力します。

入力が正しいパスコードと一致していると、設定メ ニューに入り、下図のようにメニュー1階層目の1項目 である「DEV.INFO」を表示します。



パスコードが間違っている場合、下記のように「ERROR」 が表示され、「PRG ESC」ボタンを押すと、通常の計測値表 示に戻ります。



■設定メニュー中の操作

設定メニューは階層構造になっており、「SMENU+」「MODE+ ボタンでメニュー項目を選択し、「MAX+」ボタンでメ ニューを決定、「PRG ESC」ボタンでメニューのキャンセル という操作になります。

ボタン	操作
	メニューの選択
CIMENO V MODE I	設定値の変更
MAX	メニューの決定(1 階層入る)
	設定値の決定
	メニューのキャンセル(1 階層抜ける)
PRG ESC	設定値変更のキャンセル
	設定メニューから抜ける

メニューの1階層目(パスコードを入力して設定メ ニューに入った直後の階層)で、「PRG ESC」ボタンを押す と設定メニューから抜けて、通常の計測値表示に戻りま す。



第1階層メニュー

■フローチャート



■DEV.INFO(機器情報表示)

機器の形式、ファームウェアバージョン、シリアル番号 を表示します。

1行目のバーグラフの表示が本器形式(下図の場合 54Z -1126-AD4)、2行目がファームウェアバージョン (1.00)、4行目がシリアル番号(SN012345)を表示し ます。[PRG ESC] ボタンでメニューに戻ります。



■CLR ALARM(警報解除)

YESを選択して MAX- ボタンを押すと、警報が解除されます。本操作で警報を解除しても、入力が警報状態を示している場合は、直後に再度警報状態となります。 警報ラッチ設定を無効に設定している場合は、本操作を行わなくても、入力が警報範囲から外れると、自動的に 警報解除します。

■RESET(リセット)

積算カウンタ、統計値などをリセットします。リセット する項目は下記のメニュー項目より選択できます。項目 を選択して MAX-J ボタンを押すと、対応する計測値を リセットします。

項目	内容
MAX/MIN	最大最小値を現在の計測値に リセットします。

■REBOOT (再起動)

YESを選択して MAX オ ボタンを押すと、本器が再起動 します。 NOを選択した場合は、第1階層メニューに戻ります。

■PASSCODE (パスコード設定)

設定メニューに入るためのパスコードを変更します。 パスコードは4桁で、0000 ~ 9999の任意の数値が選 択できます。 本設定を変更後、パスコードを忘れた場合は、赤外線通 信経由でパスコードの再設定を行わない限り、設定メ ニューに入ることはできなくなりますので、細心の注意 を払って変更するようご注意下さい。 工場出荷時は「0000」に設定されています。

■LOOP TEST (ループテスト)

ループテストは、デジタル出力の ON / OFF、アナロ グ出力を任意のレベルで固定して出力し、ループバック テスト、出力微調等に使用します。

メニューで LOOP TEST を選択すると下記のような画面になります。



左上の LOOP 表示はデジタル、アナログ出力が固定 になっていることを示しています。LOOP TEST のメ ニューを選択すると、自動で固定になり、設定メニュー を抜けると LOOP 表示が消え、通常のデジタル、アナ ログ出力が行われるようになります。

1行目のDO1はデジタル出力を表します。 MAX - ボタ ンを押すたびに、DO1 (デジタル出力1) → DO2 (デ ジタル出力2) → AO1 (アナログ出力1) → AO2 (アナ ログ出力2) → AO3 (アナログ出力3) と次のチャネル に切換わり、AO4 (アナログ出力4) で MAX - ボタン を押すとDO1 に戻ります。

2行目の値は、1行目で表示している出力の現在値で、 デジタル出力選択時は SMENU+ MODE+ ボタンで ON / OFF 切換え、アナログ出力選択時は MAIN+ ROT+ SMENU+ MODE+ ボタンにより、レベルを増減することが できます。切換え、値の増減操作を行うと、出力がリア ルタイムに追従して変化します。

アナログ出力値は、4~20 mA 出力仕様の場合 1.60~
 22.4 mA、1~5 V 出力仕様の場合、0.400~5.600 V
 の範囲で増減することができます。

4 行目の Di 12 はデジタル入力の状態を表し、1 点灯時 は Di 1、2 点灯時は Di 2 がそれぞれ ON になっています。



第2階層メニュー

SETTINGS を選択して決定(「MAX-4」ボタン)すると、 本器の設定変更を行うための第2階層メニューに入りま す。

第2階層メニューでは機能ごとにメニュー分けされてお り、以下のような項目が選択できます。





入力設定の第3階層メニュー

■フローチャート



■SYSTEM(入力結線設定)

本器への電圧の入力結線方式を以下のメニュー項目より 選択します。

項 目	入力結線方式
DELTA	線間電圧入力
PHASE	相電圧入力

■VT-PRI(VT 一次側設定) / VT-SEC(VT 二次側設定) / VT-TER(VT 三次側設定)

本器に外部 EVT (GPT) を取付けたときの、一次/二 次側/三次側電圧値を設定します。 設定範囲は、一次側が 50 ~ 800 000 V、二次側が 50 ~

設定範囲は、一次側か 50 ~ 800 000 V、_次側か 50 ~ 500 V の範囲、三次側が 50.0 ~ 500.0 V です。

■CUTOUT-U(電圧カットアウト設定)

電圧のカットアウト値を設定します。 設定範囲は、0.0 ~ 99.9 % です。 実際のカットアウト電圧値は VT1 次側電圧値を元に、 (カットアウト電圧値) = (電圧カットアウト設定) × (VT1 次側電圧値) で計算され、求めたカットアウト電 圧値未満の電圧値になると、電圧値を0にして、入力が ないものとして扱います。 なお、カットアウト電圧値との判定は、線間電圧入力時 は線間電圧に対して行われ、それ以外では相電圧に対し て行われます。

■RESPONSE(応答時間設定)

入力の応答時間を設定します。 設定範囲は、0~60000 ミリ秒です。 入力更新時間(0.5f、60 Hz 入力時約8ミリ秒)以下を 設定すると常に最速で応答します。

■FREQUENCY(周波数設定)

入力電圧の周波数を設定します。 設定範囲は、50 Hz または 60 Hz です。 本器は通常電圧1の入力より、交流の周波数を計測し、 V0を含む各電圧入力の演算に使用します。 しかし、電圧1が地絡するなどして、周波数の計測が正 常に行えなくなった場合に、本設定の周波数タイミング を元に各電圧入力の演算を行います。



バーグラフ設定の第3階層メニュー

各種計測値のバーグラフ表示の0%、100%値を設定します。 設定できる計測値の種類と設定可能範囲を下表に記します。

= _	辛 吐	100 %	设定範囲	0%設	定範囲	出任
武方	息怀	最 小	最 大	最 小	最 大	单 位
U	電圧	0.00	800000.00	0.00	800000.00	V
F	交流周波数	45.00	65.00	45.00	65.00	Hz

■フローチャート



■UPPER (バー 100 % 設定)

バーグラフの 100 % 値を設定します。設定は上表の範 囲で行えます。

■LOWER(バー0%設定)

バーグラフの0%値を設定します。設定は上表の範囲で 行えます。

接点入出力設定の第3階層メニュー

本器の接点入出力の機能割当てを行います。

■フローチャート



■DIN1-FUNC ~ DIN2-FUNC (接点入力機能設定)

接点入力に下記の項目より選択した機能を割当てます。

項目	機能
NO FUNC	機能未割当て
RST MAX	パルス入力に最大/最小値リセット
CLR ALARM	パルス入力による警報解除機能
MAIN BTN	MAIN ボタン押下と同じ
ROT BTN	ROT ボタン押下と同じ

■DIN1-TYPE ~ DIN2-TYPE (接点入力モード設定)

接点入力の信号検出モードを下記の項目より選択しま す。

項目	信号検出モード
N-O	ノーマルオープン
N-C	ノーマルクローズ

■DO1-TYPE ~ DO2-TYPE (接点出力モード設定)

Do 1 ~ Do 2に対応する、接点出力の信号出力モードを 下記の項目より選択します。

項目	信号出力モード
N-O	ノーマルオープン
N-C	ノーマルクローズ



アナログ出力設定の第3階層メニュー

アナログ出力機能の設定を行います。

アナログ出力機能付きの場合は、4 チャネルの出力が搭載されており、入力割当て、微調整、スケーリング、テーブル 10 点(折れ線)をチャネルごとに設定することができます。

■フローチャート





54Z

■INPUT(入力割当て設定)

アナログ出力に変換する入力を割当てます。 割当てできる入力は下表のとおりです。

表示	意 味	レンジ (0 ~ 100%)
NO ASSIGN	未割当て	-
V0	零相電圧	0~VT一次側定格
MV0	最大零相電圧	0~VT 一次側定格
U12	1-2線間電圧	0~VT一次側定格
U23	2-3線間電圧	0~VT 一次側定格
U31	3-1線間電圧	0~VT一次側定格
U1	1相電圧	0 ~ VT 一次側定格
U2	2相電圧	0 ~ VT 一次側定格
U3	3相電圧	0 ~ VT 一次側定格
F	交流周波数	$45.00 \sim 65.00 \ \mathrm{Hz}$

■ADJUST(微調整)

微調整は、ゼロ/スパンの2つのパラメータを使用して 出力を補正します。

補正は、本器内で求められた出力実量値(mA、V)から実際のアナログ出力レベルを決定する際に、下記の式で行われます。

 $\begin{aligned} \text{AnalogLevel} &= (\text{OutputValue} - \text{Analog 0 \%}) \times \text{Span} \\ &+ \text{Analog 0\%} + \{\text{Zero} \times (\text{Analog 100 \%} - \text{Analog 0 \%}) \end{aligned}$

Analog 0 % :アナログ 0 % (4 mA or 1 V) Analog 100 %:アナログ 100 % (20 mA or 5 V) OutputValue :出力実量値 AnalogLevel :アナログ出力レベル

Zero、Span は 100.00 % = 1.0000 として計算します。 Zero は± 5.00 %、Span は 95.00 ~ 105.00 % の範囲で 設定可能です。

・LINEARIZE(リニアライズ設定)

リニアライズは、入力を出力実量値に変換する方法を下 表の2種類から選択します。

表示	意味
LINEAR	直線変換
TABLE	テーブル変換

■LINEAR(直線設定)

リニアライズ設定でLINEAR(直線変換)を設定した 場合に、以下の式で入力値を出力実量値に変換します。

 $\begin{aligned} \text{OutputValue} = & \frac{\text{InputValue} - \text{IN0P}}{\text{IN100P} - \text{IN0P}} \\ & \times & (\text{OUT100P} - \text{OUT0P}) + \text{OUT0P} \\ \end{aligned}$ InputValue : 入力値(百分率)

OutputValue :出力実量値

実際の計算では入力値は実量値から、レンジ(入力割当 ての表参照)比率を表す百分率値に変換され、その後、 上記式で出力実量値に変換します。

設定は INOP、IN100P は -15.00 ~ +140.00 % の範囲で 行えます。OUT0P、OUT100P は 1.60 ~ 22.40 mA (4 ~ 20 mA 出力仕様) または 0.400 ~ 5.600 V (1 ~ 5 V 出力仕様) ので行えます。



■TABLE (テーブル設定)

リニアライズ設定でTABLE(テーブル変換)を設定した場合に、設定したテーブルを元に入力値を出力実量値に変換します。

テーブルは、IN0 ~ IN9 の入力 10 点と OUT0 ~ OUT9 の出力 10 点で、INn と同じ入力の場合、出力として OUTn を採用します。

入力に対してぴったり一致する INn がない場合、INn-1 ≤ InputValue ≤ INn となるテーブルを探索し、INn-1 と INn が見つかった場合には、下記の式で変換します。

 $\begin{array}{l} \text{OutputValue} = & \frac{\text{InputValue} - \text{INn-1}}{\text{INn} - \text{INn-1}} \\ \times & (\text{OUTn} - \text{OUTn-1}) + \text{OUTn-1} \end{array}$

InputValue :入力値(百分率) OutputValue :出力実量値

実際の計算では入力値は実量値から、レンジ(入力割当 ての表参照)比率を表す百分率値に変換され、その後、 上記式で出力実量値に変換します。

テーブルは必ず、INn-1 < INn となるよう設定する必 要があります。例えば、IN6 = 75.00、IN7 = 74.99 と 設定した場合は、IN7 以降のテーブルは参照されません (IN0 ~ IN6 までの 7 点テーブルとして変換に使用され る)。

入力値が INO 以下の場合は、出力は OUTO に、入力値 が INmax 以上の場合は、出力値は OUTmax になります。

警報設定の第3階層メニュー

警報機能の設定を行います。本器の警報は以下の4種類があり、それぞれの警報に対して上下限値を設定、任意の警報 のみを有効にして使用することができます。

=		設定	出 任		
記ち	息 味	最 小	最 大	半区	
V0	零相電圧	0.00	800 000.00	V	
U12-31	1-2 線間電圧~3-1線間電圧	0.00	800 000.00	V	
U1-3	1相電圧~3相電圧	0.00	800 000.00	V	
F	周波数	45.00	65.00	Hz	

■フローチャート



■POWON DLY(電源 ON ディレー設定)

電源 ON から警報が発令されるまでの遅延時間を設定し ます。設定範囲は、0 ~ 999 秒です。

電源 ON ディレー時間は、起動時の全セグメント点灯開 始より約2秒後の計測開始を0秒としてカウントします。

■LATCHING (警報ラッチ設定)

警報発令後、警報発令条件を満たさない状態になったと きに、警報の発令を解除するかどうかを下記の項目から 選択します。

項目	警報解除
DIGADI E	警報発令条件を満たさなくなると自動で警報解
DISABLE	除
ENABLE	警報発令条件を満たさなくなっても警報を解除
	しない。
	警報解除は赤外線通信経由か、本設定を
	DISABLE にする、または本器の電源を OFF
	します。



54Z

■HIGH(上限値設定)

各警報の計測値上限値を設定します。 設定範囲は前頁の表を参照して下さい。計測値が上限値 を超える(計測値>上限値)と警報条件を満たします。 HIGH(上限値設定)とLOW(下限値設定)の入力は 16 セグセグメントではなく、3 行目 7 セグセグメントを 使用します。

入力方法の操作は 16 セグセグメントによる入力と同じ ですが、7 セグセグメントは4桁のみの表示のため、端 の桁で MAIN+ ROT+ ボタンによる選択桁を変更する操 作で表示桁がずれる仕様になっています。

下図のように一番左の桁で MAIN・ ボタンを押すと、表示している値が一桁右にずれて、小数点の位置と単位が 適した位置、補助単位に切換わります。



■LOW(下限値設定)

各警報の計測値下限値を設定します。 設定範囲は、前頁の表を参照して下さい。計測値が下限 値を下回る(計測値<下限値)と警報条件を満たします。 入力操作は HIGH(上限値設定)を参照して下さい。

■HYSTERES (ヒステリシス値設定)

各警報のヒステリシス値を設定します。 設定範囲は、0.0 ~ 99.9 % です。 ヒステリシスの % 単位と実際の実量単位との関係は下 表のようになります。特に注記がない場合 0 % を実量単 位で 0 と見なします。

記号	意味	ヒステリシス 100%
V0	零相電圧	VT 一次側設定値
U12-31	1-2線間電圧~3-1線間電圧	VT 一次側設定値
U1-3	1相電圧~3相電圧	VT 一次側設定値
F	周波数	65.00 (45.00 が 0 %)

■ON DELAY (警報 ON ディレー設定)

各警報が、上下限値の範囲を外れて警報条件を満たして から実際に警報が発令されるまでのディレー時間を設定 します。

設定範囲は、0~999秒です。



■OUTPUT (警報有効・無効設定)

各警報の有効・無効を下記の項目より選択します。

ппп	- 14//4	
項	目	警報設定
	I DOO	LCD の ALARM 表示に加えて、上下限警報
HD02	LDOZ	時に DO2 の警報出力を行います。
		LCD の ALARM 表示に加えて、上限警報時
HDO2	LDO1	に DO2、下限警報時に DO1 の警報出力を
		行います。
		LCD の ALARM 表示に加えて、上限警報時
HDO1	LDO2	に DO1、下限警報時に DO2 の警報出力を
		行います。
UDO9	т	LCD の ALARM 表示に加えて、上限警報時
HD02	L	に DO2 の警報出力を行います。
п	LDO2	LCD の ALARM 表示に加えて、下限警報時
п		に DO2 の警報出力を行います。
		LCD の ALARM 表示に加えて、上下限警報
IIDOI	LDOI	時に DO1 の警報出力を行います。
UDO1	L	LCD の ALARM 表示に加えて、上限警報時
		に DO1 の警報出力を行います。
п	I DO1	LCD の ALARM 表示に加えて、下限警報時
11	LDOI	に DO1 の警報出力を行います。
DISPO	NLV	LCD の ALARM 表示のみ行います。
		接点出力は行いません。
DISAB	LE	無効

表示設定の第3階層メニュー

本器のバックライトと、マイデフォルト画面、画面の表示項目についての設定を行います。 マイデフォルト画面とは、通常表示する計測値表示画面を設定しておき、指定した秒数あるいは、「MAIN・」ボタン1秒長 押し操作により、設定した画面に戻るか、または1~3の画面を10秒ごとに切換えて表示する機能です。

■フローチャート



■BACK LIGHT → MODE (点灯モード設定)

バックライトの点灯モードを下記の項目より選択しま す。

項目	内容
AUTO	操作時、または警報、エラー発生時のみバック
	ライトが点灯します。
	操作後は、OFF TIMER で設定した秒数経過後、
	バックライトを自動的に消灯にします。
ON	常時バックライトを点灯します。
OFF	警報、エラー発生時のみバックライトが点灯し
	ます。
	それ以外の状態ではバックライトは常に消灯です。

■OFF TIMER (OFF タイマー設定)

バックライト点灯モードが AUTO 設定のとき、操作後 消灯するまでの秒数を設定します。 設定範囲は、1~999 秒です。

■BRIGHTNESS(明るさ設定)

バックライトの明るさを下記の項目より選択します。

項目	明るさ
1	暗い
2	普通
3	明るい

■DEFAULT → MODE (マイデフォルト画面設定)

マイデフォノ	レト画面を以下の項目より選択します。
項目	内容
CURRENT	設定メニューに入る前に表示していた計測値画
	面をマイデフォルト画面として設定します。

CYCLIC	1~3 の画面を 10 秒ごとに自動的に切換える
	表示をマイデフォルト画面として登録します。
	表示更新時間で 11 秒以上の時間が設定されて
	いるときは、自動的に切換える時間をその設定
	時間まで延長します。



■TIMER(デフォルトタイマ設定)

操作後、マイデフォルト画面に自動的に戻るまでの秒数 を設定します。設定範囲は、1~999秒です。

1より小さい値を選択しようとすると DISABLE と表示 され、この状態で決定するとデフォルトタイマ機能は無 効(使用しない)になります。この場合、マイデフォル ト画面に戻るには MODE+ ボタンを1秒以上長押しする しかありません。

■1~3(表示項目設定)

表示1~3(MAN+ ボタン押下時表示) に表示する表 示項目を設定します。表示項目は下表より選択できます。

線記号	記号	単位	内容
	NULL		表示なし
V0	V0	V	零相電圧
MV0	MV0	V	最大零相電圧
RS	U12	V	1-2 線間電圧
ST	U23	V	2-3 線間電圧
RT	U31	V	3-1 線間電圧
R	U1	V	1 相電圧
S	U2	V	2 相電圧
Т	U3	V	3 相電圧
	F	Hz	交流周波数

1~3のいずれかのメニュー項目を選択すると、以下の ような画面を表示します。



この画面例では1行目にMV0(最大零相電圧)、2行目 にV0(零相電圧)、3行目にU1(1相電圧)、4行目にF(周 波数)を選択しています。

現在、選択している行が点滅表示しますので、 MODE + SMENU + ボタンで選択行の移動、 MAIN + ROT + ボタン で選択している行の項目の変更操作が行えます。 MAX + ボタンで、変更確定し、 PHG ESC ボタンで変更を キャンセルして元のメニューに戻ります。

■**RESET**(Σ画面カスタマイズ初期化)

表示1~3の表示項目を出荷時設定に戻します。 出荷時設定は下表の通りです。

$\overline{}$	表 示					
		1	2		3	
1行目	MV0 最大零相電圧		U1	1相電圧	U12	1-2 線間電圧
2 行目	V0	零相電圧	U2	2 相電圧	U23	2-3 線間電圧
3 行目	U1	1相電圧	U3	3 相電圧	U31	3-1 線間電圧
4 行目	F	周波数	F	周波数	F	周波数

■UPD RATE(表示更新時間)

LCDに表示する測定値の表示更新時間を設定します。 設定範囲は、0~60(秒)です。

0を設定すると、本器の最大速度で表示を更新します。 また、警報等の点滅表示は本設定とは関係なく規定の時 間で行われます。

メンテナンスの第3階層メニュー

本器の機器設定のバックアップ、リストア、初期化を行 います。

■フローチャート



■BACKUP(設定バックアップ)

YESを選択すると、現在の設定が本器不揮発メモリの バックアップ領域へバックアップします。

■RESTORE (設定リストア)

YESを選択すると、現在の設定が本器不揮発メモリの バックアップ領域からリストアします。 リストアしたすべての設定を有効にするには、本器を再 起動する必要があります。



■CLEAR ALL(設定初期化)

YES を選択すると、現在の設定が工場出荷時の設定に初期化します。初期化したすべての設定を有効にするには、本器 を再起動する必要があります。

CLEAR ALL を実行したときの各パラメータ設定値を以下に記述します。

パラメータ				設定値
PASSCODE				0000
INPUT	SYSTEM		PHASE	
	VT-PRI			110 V
	VT-SEC			110 V
	VT-TERTIARY			190.0 V
	CUTOUT-U			1.0
	RESPONSE			0
	FREQUENCY			50 Hz
BAR	U	UPPER		150.00 V
		LOWER		0.00 V
	F	UPPER		65.00 Hz
		LOWER		45.00 Hz
DIO	DO1-TYPE	ГҮРЕ		N-O
	DO2-TYPE			N-O
	DI1-FUNC			NO FUNC
	DI1-TYPE			N-O
	DI2-FUNC			NO FUNC
	DI2-TYPE			N-O
AO	$CH1 \sim CH4$	INPUT		NO ASSIGN
		ADJUST	ZERO	0.00 %
			SPAN	100.00 %
		LINEARIZE		LINEAR
		LINEAR	IN0P	0.00 %
			OUT0P	4.00 mA ^{*1}
			IN100P	100.00 %
			OUT100P	20.00 mA ^{*1}
		TABLE	$IN0 \sim IN9$	0.00 %
			$OUT0 \sim OUT9$	4.00 mA ^{*1}
ALARM	POWON DLY			0
	LATCHING			DISABLE
	全ての	HIGH		0
	ALARM	LOW		0
		HYSTERES		0.0
		ON DELAY		0
		SWITCH		DISABLE
	Fのみ	HIGH		65.00
		LOW		45.00
DISPLAY	BACKLIGHT	MODE		AUTO
		OFF TIMER		600
	DEFAULT	MODE		CURRENT(1の画面)
		DEF TIMER		DISABLE
	CUSTOMIZE	1	Line1	MV0
			Line2	VO
			Line3	U1
			Line4	F
		2	Line1	U1
			Line2	U2
			Line3	U3
			Line4	F
		3	Line1	U12
			Line2	U23
			Line3	U31
			Line4	F
	UPD RATE			1

*1、1~5V出力仕様の機器の場合は、1.000V、5.000Vを設定します。

