### MSYSTEM

# ワイヤレス I/O WL40 シリーズ 取扱説明書 (操作用) Modbus/TCP(Ethernet)、 Modbus-RTU 透過型 920 MHz 帯特定小電力無線局(親機) 形式 ワイヤレスゲートウェイ WL40EW2 目 次 8

■ 取扱説明書の記載内容について	2
各部の名称	····· 3
■ 前面図	3
■ 状態表示ランプ	3
■ 通信状態表示ランプ	3
■ リセット用スイッチ	3
Modbus ファンクションコード	····· 4
■ Data and Control Functions	4
Exception Codes	4
	$\cdots 5$
■ Web ブラウザによる接続 ······	5
■ 設定メニュー	5
機器情報 ·····	6
■ 設定項目	6
■ 設定の保存	6
TCP/IP 設定	7
■ 設定項目	7
Modbus/TCP 設定 ······	8
■ 設定項目	8
	9
■ 設定項目	9
■ MAC アドレスリスト設定	11
■ 接続拒否リスト設定	11
	····12
■ 表示項目	12
	····13
■ 操作項目	13
 メンテナンス ·····	····14
■ 操作項目	14

### 機能概要

#### ●通信

920MHz 帯特定小電力無線機能搭載。弊社製 920MHz 帯無線子機と Modbus による通信可能。 100BASE-TX の Ethernet 搭載。

#### ●設定

設定用のWebサーバを搭載しており、PCやタブレット、スマートフォンから接続して設定の変更が可能。 設定画面への接続は、ユーザ名、パスワードに入力よる保護。

#### ■取扱説明書の記載内容について

対応する項目を記号で表していますので、下表をご参照ください。

記号	対応
<b>1.x</b> のみ	ファームウェアバージョン 1.x のみ
2.0	ファームウェアバージョン 2.0 以降



# 各部の名称

#### ■前面図



#### ■状態表示ランプ

ランプ名	状態	表示色	動作
Power	点灯	緑	供給電源 ON
	点滅		リセット用スイッチ ON
	消灯		供給電源 OFF または機器異常
920Link	点灯	緑	920MHz 帯無線:動作中
	0.5Hz 点滅		920MHz 帯無線: 起動中
	2Hz 点滅		920MHz 帯無線:10%Duty 制限による送信停止発生中
	消灯		920MHz 帯無線:停止中
920Run	点灯	緑	920MHz 帯無線:子機と交信正常時

### ■通信状態表示ランプ

ランプ名	状態	表示色	動作
Link	点灯	緑	100BASE(100Mbps)または 10BASE(10Mbps)でリンク中
	点滅		データ送受信中
	消灯		リンクなし
Link100	点灯	緑	100BASE(100Mbps)リンク中
	消灯		10BASE(10Mbps)リンク中またはリンクなし

#### ■リセット用スイッチ

本スイッチを2秒以上長押しすると、Power ランプが点滅し、本器の設定を工場出荷時の設定値で初期化します。 Power ランプの点滅を確認後、本スイッチを離すと工場出荷時設定値に戻す初期化を開始し、機器を再起動します。 IP アドレス設定等がわからなくなったときなどにご使用ください。



# Modbus ファンクションコード

#### 対応する Modbus ファンクションコードは、以下のとおりです。

■Data a	nd Control Functions	
CODE	NAME	
01	Read Coil Status	Digital output from the slave (read $\checkmark$ write)
02	Read Input Status	Status of digital inputs to the slave (read only)
03	Read Holding Registers	General purpose register within the slave (read $\checkmark$ write)
04	Read Input Registers	Collected data from the field by the slave (read only)
05	Force Single Coil	Digital output from the slave (read / write)
06	Preset Single Registers	General purpose register within the slave (read $\checkmark$ write)
15	Force Multiple Coils	Digital output from the slave (read / write)
16	Preset Multiple Registers	General purpose register within the slave (read $\checkmark$ write)

#### Exception Codes

CODE	NAME	
06	Slave Device Busy	本器の Modbus/TCP のリクエストキューが満杯です。
11	Gateway Target Device Failed To Respond	920MHz 帯無線子機からの応答が異常、またはタイムアウトしました。

※920MHz 帯無線子機が上記以外の Exception code を返した場合は、そのまま上位機器に伝達されます。



# 通信接続

#### ■Web ブラウザによる接続

本器の設置後は、Ethernet を介して PC やタブレット、スマートフォンの Web ブラウザから初期設定を行う必要があります。初期設定では、IP アドレス等の TCP/IP 設定や、920MHz 帯無線設定など本器の機能に関する設定を使用方法に合わせた内容に設定します。

本器の Web サーバ機能は、HTML5 をサポートする多くの Web ブラウザ環境でご利用いただけるように設計していますが、すべての Web ブラウザ、環境での利用は保証できません。弊社で動作確認した Web ブラウザであっても、Web ブラウザの設定やインストール されているセキュリティソフトなどにより、表示が乱れる、特定の機能が動作しないなどの可能性があることをご了承ください。

弊社にて動作確認した Web ブラウザを下表に列挙します。

動作機器	Web ブラウザ
Windows 7、Windows 8.1 または Windows 10 が動作する PC	Internet Explorer 11.608.15063.0
	Microsoft Edge 40.15063.0.0
	Firefox 56.0
	Chrome 61.0.3163.100
iOS11.0.1 が動作する iPhone または iPad	Safari *1*2
Android6.0.1 が動作するスマートフォンまたはタブレット	Chrome 61.0.3163.98

※1 iOS10.x では iOS の制限によりメンテナンスの設定をファイルに保存する操作で、ローカルにファイルを保存することができません。ネットワークストレージを使用するアプリ (Google ドライブなど) をインス トールすることにより、ネットワークストレージに設定ファイルを保存できます。iOS11.x ではこの制限はなくローカルにファイルを保存できます。

※2 iOSの Safari では設定をファイルに保存する時のファイル名は Unknown となります。

本器の工場出荷時設定 IP アドレスは 192.168.0.1 です。本器を設定する PC 等のアドレスを 192.168.0.5 等の 192.168.0.1 と通信可能 なアドレスに設定して本器と Ethernet ケーブルで接続してください。

接続後、Web ブラウザ画面で http://192.168.0.1/ に接続してくだ さい。

正常に接続されると、右図のようなユーザ認証画面がWebブラウ ザ上に表示されます。Webブラウザの表示はお使いのOSや、Web ブラウザの種類、バージョンによって異なります。

本器の設定用ユーザ名とパスワードの出荷時設定値は"admin" です。ユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。 入力後、右下図のような設定メニューが表示されます。

■設定メニュー

ログアウトボタン操作で、ユーザ認証画面に戻ります。

画面右上の LANG ボタンを操作すると、英語表示に切り替え可能 です。

	-	ユーザ認証	0.044
ーザ名			
ペスワード			
		ログイン	
● <i>ログアウト</i>	設	定メニュー	
設定		操作	
機器情報		I/Oモニタ	
TCP/IP設定		920MHz帯無線トポロジモニタ	
Modbus/TCP設定		メンテナンス	
920MHZ#解設正			



## 機器情報

設定メニューの機器情報で下表の項目が設定できます。

iPad 🗢		17:28	4%
⑤ 戻る		機器情報	保存 🖌
設定ユーザ名	admin		5/32
設定パスワード	admin		5/32

### ■設定項目

項目	説明	初期値
設定ユーザ名 /	設定メニューにログインするためのユーザ名、パスワードを変更できます。	admin /
設定パスワード	本設定は、出荷時設定値から変更することを強くおすすめします。	admin
	32 文字までの任意の文字で設定可能です。	

### ■設定の保存

各設定内容を変更後、画面右上の保存ボタン操作で、本器に登録され設定メニュー画面に戻ります。画面左上の戻るボタン操作した場合は、変更を設定せずに設定メニュー画面に戻ります。この手順は、機器情報以外の設定でも同じです。

設定保存後、設定メニューに戻ると、下図のように再起動するボタンが現れます。他に設定変更する場合は設定変更を継続し、設定変 更完了であれば、再起動するボタンを操作して機器を再起動し、設定変更内容を機器に適用してください。

設定変更を適用するには機器を再起動しなければなりません。 	) ログアウト	1243	
	設定変更を適用するには機器を再成	起動しなければなりません。	
<mark>設定 操作 機器情報 // Oモニタ TCP//PI設定 920Mtz帯気線トポロジモニタ Modbus/TCP設定 メンテナンス</mark>		再起題する	
機器情報 //Oモニタ TCP/IP設定 920MHz帯気線トポロジモニタ Vodbus/TCP設定 メンテナンス	設定	操作	
TCP/P設定 920MHz帯無線トポロジモニタ Vodbus/TCP設定 メンテナンス	機器情報	1/0モニタ	
Modbus/TCP設定 メンテナンス	TCP/IP設定	920MHz帯無線トポロジモニタ	
	Modbus/TCP設定	メンテナンス	
920MHz無線設定	920MHz無線設定		



# TCP/IP 設定

#### 設定メニューの TCP/IP 設定で下表の項目が設定できます。

iPad 😤	17:28	4% 🕒 🕈
反 度る	TCP/IP設定	保存 🖌
IPアドレス	192.168.0.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	0.0.0	

### ■設定項目

	説明	初期値
IPアドレス /	本器の IP アドレスとサブネットマスクを設定します。	192.168.0.1 /
サブネットマスク		255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	外部ネットワークにつながるルーターのアドレスを設定します。	0.0.0.0
	外部ネットワークと通信しないローカルネットワーク内限定で使用する場合は、デフォ	
	ルトゲートウェイの設定は、0.0.0.0 (使用しない)のままでかまいません。	

設置場所に適切な内容を設定してください。設定内容がわからない場合は、ネットワーク管理者様、ネットワークの敷設業者様等にご 確認ください。

#### 注意事項

本器の TCP/IP 設定がわからなくなり、他の機器からネットワークで接続できない場合は、本取扱説明書の「P.3 リセット用スイッチ」 を参照して、設定の初期化を行ってください。



# Modbus/TCP 設定

設定メニューの	Modbus/TCP 設定	で下表の項目が設定できます。
---------	---------------	----------------

iPad 🗢	17:28	4%
⑤ 戻る	Modbus/TCP設定	保存 🖌
ホート	502	
Modbus例外応答	06(BUSY),0B(ERROR)を返さない	۲
接続タイムアウト(分)	1	

### ■設定項目

項目名	説明	初期値
ポート	Modbus/TCP 通信で使用する TCP ポート番号を設定します。1~65535 の範囲で設定で	502
	きます。	
	Modbus/TCP 通信で一般的に使用されているポート番号は 502 です。変更の必要がなけ	
	ればそのままご使用ください。	
Modbus 例外応答	Modbus のタイムアウトやエラーを本器が検出した場合、Modbus マスターに対して	06(BUSY)
	Modbus の例外を返すか、何も返さないかを選択します。	0B(ERROR)を返す
	● 06(BUSY)、0B(ERROR)を返さない	
	● 06(BUSY)、0B(ERROR)を返す	
接続タイムアウト	Modbus/TCP 通信で、無通信の TCP コネクションを切断するまでの時間を設定します。	1分
	設定は1~60分の範囲で行えます。	



# 920MHz 帯無線設定

設定メニューの 920MHz 帯無線設定で下表の項目が設定できます。(下記画面はファームウェアバージョン 2.0 のものです。)

0 ==	1103	
○ 戻る	920MHz帯無線設定	保存 🗸
PAN ID(グループ番号)	0000	
チャネル番号	lch	٢
ネットワーク名	MH920	5/16
音号鍵	000000000000000000000000000000000000000	32/32
プレフィックス	2001:0000:0000:0001	
電波送信の監視単位設定 秒)	1800	
送信出力設定	20 mW	0
ネットワーク規模調整 ネッ トワーク構成	子機(固定設置) 1 ~ 30台構成	0
ネットワーク規模調整 ネッ トワーク品質設定	標準(推奨)	0
ネットワーク参加モード設 定	v3互換モード	0
パケットフィルタリング	あり(ポーリング)	٢
タイムアウト時間(秒)	4.0	
局番の指定方法	リスト方式	٢
920Runランプ点灯タイム アウト(秒)	5.0	
経路切替前の子機宛データ 送信回数	3 0	0
	局番リスト設定	
	MACアドレスリスト設定	
	接続拒否リスト設定	

### ■設定項目

項目名	説明	初期値
PAN ID (グループ番号)	920MHz 帯無線を識別するための ID を 0000~FFFE の範囲の 16 進数で設定します。	0000
	複数の 920MHz 帯無線親機で複数のネットワークを構築する場合は、親機ごとに異なる	
	PAN ID を設定しなければなりません。	
	0000 を設定した場合は、920MHz 帯無線は使用せず停止します。	
チャネル番号	920MHz 帯のどのチャネルを使用するかを 1~28ch から選択します。	1ch
ネットワーク名	920MHz 帯無線を識別するための ID を 1~16 文字の半角英数字と一部の記号(""半角	MH920
	スペース、"ー"ハイフン、"_"アンダーバー、""ドット、"@"アットマーク)で設定します。	
	子機は接続する 920MHz 帯無線ネットワークを本ネットワーク名で指定します。	
暗号鍵	920MHz 帯無線子機の接続を許容するための暗号鍵を 32 桁の 16 進数で設定します。	ALL 0
プレフィックス	920MHz 帯無線では IPv6 通信を使用しており、ネットワークに接続された親機、子機の	2000:0000:
	IPv6 アドレスは、ここで設定されたプレフィックスを元に自動的に決定されます。	0000:0000
	2000:0000:0000:0000~3FFF:FFFF:FFFFFFFFFFF	
電波送信の監視単位設定	ARIB STD-T108 で規定される送信時間制限(10% Duty 制限)を遵守するための送信を	1800 秒
(秒)	監視するための単位時間を設定します。10~3600 秒の範囲で設定できます。	
送信出力設定	920MHz 帯無線の電波送信出力を下記から選択します。	20 mW
	• 0.16 mW	
	• 1 mW	
	• 20 mW	



### WL40EW2

ネットワーク規模調整	920MHz 帯無線で接続する子機の台数を下記から選択します。	1 ~ 30 台構成
1.x のみ	● 1 ~ 30 台構成	
	<ul> <li>● 31 ~ 60 台構成</li> </ul>	
	● 61 ~ 100 台構成	
ネットワーク規模調整	920MHz 帯無線で接続する子機の内容、収容数を下記から選択します。	子機(固定設置)
ネットワーク構成	低速移動モード設定を「する」に設定した子機を接続する場合、「子機(固定設置) + 子機	1 ~ 30 台構成
2.0	(低速移動)」を設定してご使用ください。	
	● 子機(固定設置) 1 ~ 30 台構成	
	●子機(固定設置) 31 ~ 60 台構成	
	● 子機(固定設置) 61 ~ 100 台構成	
	● 子機(固定設置) + 子機(低速移動)	
 ネットワーク規模調整	920MHz 帯無線の品質設定を下記から選択します。	標準(推奨)
ネットワーク品質設定	●標準(推奨)	M T (Im) ()
20	- 小〒VEス/ ● 忉蒸頻度・遅延時間(中)	
	- // = //// · // · · // · · · · · · · · ·	
ネットワーク参加モード	920MHz 帯無線のネットワーク参加モードを設定します。ネットワーク上に 920MHz 帯	v3 万換モード
1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	毎線ファームウェアバージョン v3 v の子機を接続する場合 「v3 万塩モード」を選択し	
20	てください	
2.0	く、んこく。 ネットワーク規模調整 ネットワーク構成の設定が「子機(固定設置) + 子機(低速移動)」	
	の場合 本設定は「v3 万極モード」固定とたります。	
	● v3 万挽子ード	
	<ul> <li>● 高速参加モード</li> </ul>	
パケットフィルタリング	Modbus/TCP マスター機器からの Modbus リクエストのタイムアウト処理を 920MHz	あり
	帯無線内で処理するか否かを設定します。	(ポーリング)
	● あり(ポーリング)	
タイムアウト時間(秒)	Modbus/TCP マスター機器からの Modbus リクエストのタイムアウト時間を 1.0~60.0	40 秒
	秋の節囲で設定します。	
	920MHz 帯無線子機のショートアドレスと Modbus 機器アドレスの関連付けをどのよう	リスト方式
	に行うかを下記から選択します。	
	● レンジ方式:最大マルチドロップ数1台	
	●レンジ方式:最大マルチドロップ数1~4台	
	●レンジ方式:最大マルチドロップ数1~8台	
	●レンジ方式:最大マルチドロップ数1~16台	
	<ul> <li>●レンジ方式・最大マルチドロップ数 1~31 台</li> </ul>	
	レンジ方式けショートアドレス 0001 から順に最大マルチドロップ数の台数ずつの	
	Modbus 機器アドレスが関連付けられていく方式です	
	たとえげ レンジ方式で最大マルチドロップ数 1~4 台の場合 ショートアドレス 0001	
	にけ Modbus 機器アドレス 1~4 が、ショートア	
	ドレス 0002 にけ Modbus 機哭アドレス 5~8 が…	
	といったとうに関連付けられます	
	リスト方式は、関連付けを自由に行う方式で	
	局番リストボタンで関連付けを編集すろ画面に	
	8行します	
	局番リストでけ、局番の欄に関連付ける 920MHz	
	帯線子継のショートアドレスを設定] てくださ	
	Modbusマスターからの読み出し/書き込み要求が本器を経由して920MHz帯無線子機送	5.0 秒
タイムアウト	受信されると 920Run ランプが点灯しますが、次の要求前に本設定時間が経過すると	··• 12
	920Run ランプが消灯して異常を知らせます。設定は00~32000秒の範囲で行えます。	
 経路切替前の子機宛デー	920MHz 帯無線の親機から子機の通信で、通信失敗時に通信経路の切替を行うまでの回	3 旦
タ送信回数	数を下記から選択します。	- • •
2.0	● 1 E	
	*	



### **WL40EW2**

#### ■MAC アドレスリスト設定

920MHz 帯無線の接続認証と暗号化は、標準では設定した1つの暗号鍵を共通で使用しますが、接続する無線子機の MAC アドレスと、その子機専用の暗号鍵を設定して運用することも可能です。MAC アドレスと暗号鍵のペアを最大 200 台分まで設定可能です。

6 H (	MACアドレスリスト設定	sia 🗸
MACアドレス講証する	5	
18.51 <b>±818</b>		
00.25.36.00.00.00.00	01 7890123456789012	0
00:25:36:00:00:00:00 98765432109876543	02 3210987654321098	0

MAC アドレスリストで運用を行う場合は、920MHz 帯無線設定の画面から MAC アドレスリスト設定ボタンで左図の画面に移行し、MAC アドレス認証するのチェッ クを入れ、追加ボタンで、MAC アドレスと暗号鍵のペアを必要な台数分登録してください。

### ■接続拒否リスト設定

MACアドレスリスト設定で、子機ごとに暗号鍵を設定して運用している場合に、接続を拒否したい機器のMACアドレスを登録する ことにより、明示的に接続を拒否することができます。MACアドレスを最大 50 台分まで設定可能です。



接続拒否したい機器を登録する場合は、920MHz 帯無線設定の画面から接続拒否リスト設定 ボタンで左図の画面に移行し、追加ボタンで、MAC アドレスを登録してください。



## I/O モニタ

設定メニューの I/O モニタで機器の動作確認を行うことができます。

iPad 穼	1	7:30	5% 🗔 🕈
● 戻る	I/O=	モニタ	
機器情報			
形式 機番 ファームウェアバージョン MACアドレス システム稼働時間 920MHz帯無線ファームウェアバージョン 920MHz帯無線状態1 (STATUS LED) 920MHz帯無線状態2 (ネットワークLED)		WL40EW2-R TEST0001 1.0.2 00:10:9c:4e:00:01 1 3.1.3 00:25:36:00:00:00:42:88 正常(NW参加) 通常状態	
Modbus/TCP通信統計值		920MHz帯無線(Modbus/RTU)通信統語	计值
受信フレーム数 受信エラーフレーム数 送信フレーム数	0 0 0	送信フレーム数 受信フレーム数 受信エラーフレーム数 受信タイムアウトフレーム数	0 0 0

### ■表示項目

#### 機器情報

形式	本器の形式	
機番	本器の機番	
ファームウェアバージョン	本器のファームウェアバージョン	
MACアドレス	本器の Ethernet MAC アドレス	
システム稼働時間	電源投入からの稼働時間 ※電源 oFI	Fで0に戻ります
920MHz 帯無線ファームウェアバージョン	920MHz 帯無線モジュールのファ	ームウェアバージョン
920MHz 帯無線 MAC アドレス	920MHz 帯無線モジュールの MA	Cアドレス
920MHz 帯無線状態 1 (STATUS LED)	920MHz 帯無線の状態         正常(NW 未参加)         正常(NW 参加)         電波送信時間超過         障害中	正常、ネットワーク未参加。 正常、ネットワーク未参加。 ARIB STD-T108 で規定される送信時間制限に より、電波送信を一時的に停止しました。 920MHz 帯無線モジュールになんらかの障害 が発生しています。機器の電源再投入、機器の 再設定で復帰しない場合は機器の故障の可能 性があります。
920MHz 帯無線状態 2 (ネットワーク LED)	920MHz 帯無線のネットワーク状           NW 未参加、または NW 離脱中           通常状態           ペアリング停止中           シリアル送信中	態 ネットワークに参加していません。 ネットワークに参加しています。 920MHz 無線を停止しています。 920MHz 帯無線子機にデータを送信中です。

#### Modbus/TCP 通信統計值 ※各統計值は電源 OFF で0に戻ります

受信フレーム数	Modbus/TCP で正常なリクエストを受信した数
受信エラーフレーム数	Modbus/TCP で異常なリクエストを受信した数
送信フレーム数	Modbus/TCP でレスポンスを送信した数

#### 920MHz 帯無線 (Modbus-RTU) 通信統計值 ※各統計值は電源 OFF で0 に戻ります

送信フレーム数	920MHz 帯無線子機にリクエストを送信した数
受信フレーム数	920MHz 帯無線子機から正常なレスポンスを受信した数
受信エラーフレーム数	920MHz 帯無線子機から異常なレスポンスを受信した数
受信タイムアウトフレーム数	920MHz 帯無線子機からレスポンスが受信できずタイムアウトした数



# 920MHz トポロジモニタ

設定メニューの 920MHz トポロジモニタで、本器に接続している 920MHz 無線子機が表示できます。

● 戻る	920N	lHz帯無線トポロジモニタ	(D) <sup>Eff</sup> (S)
ショートアドレス 0001	親アドレス 0000	IHZ帝無線トホロシモニダ MACアドレス 00:25:36:00:00:00:32:59	HOP数 1

#### ■操作項目

1	更新	920MHz 帯無線子機一覧を更新します。



# メンテナンス

設定メニューの	メンテナンス	で下図のメンテナンス操作が行えます
---------	--------	-------------------

irau v	17:51	
() 戻る	メンテナンス	
機器再起動		
	再起動する	
ファームウェアアップデート		
ファイルを選択 ファイル未選択		
	アップデートする	
設定をファイルに保存する		
	保存する	
設定をファイルから機器に転送する		
ファイルを選択ファイル未選択		
	転送する	

### ■操作項目

機器再起動	再起動するボタンで機器を再起動します。
ファームウェアアップデート	ファイルを選択ボタン(Web ブラウザによっては参照等、他の名称の場合もあります)でフ
	ァームウェアファイルを選択し、アップデートするボタンでファームウェアを機器に転送しま
	す。転送後、機器を再起動するとファームウェアのアップデートがおこなわれ、アップデート
	後のバージョンで起動します。
設定をファイルに保存する	保存するボタンで設定ファイルを機器から読み出し、ファイルとして保存することができま
	す。
設定をファイルから機器に転送する	ファイルを選択ボタン(Web ブラウザによっては参照等、他の名称の場合もあります)で設
	定を保存したファイルを選択し、転送するボタンで設定を機器に転送し、書き込みます。
	転送後、機器を再起動すると設定変更内容が機器に適用されます。

